

Коммерческое предложение

**Самосвал HOWO T5G 8x4
(U-образный)**



Синотрак
ВОСТОК



Содержание

- 3** Фото модели
- 4** Фото кабины
- 5 - 6** Технические характеристики
- 7** Характеристики кабины
- 8** Преимущества
- 9 - 12** Сервисные центры



Фото модели





Фото кабины (Т5G-F)





Технические характеристики

Модификация	ZZ3317V386GE1
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальная масса, кг	40 000
Колесная база, мм	3 800
Снаряженная масса, кг	20 480
Грузоподъемность, кг	19 520
Габаритные размеры, мм	Д×Ш×В – 10 650×2 496×3 495
Двигатель	MC11.44-50, 440 л.с. Экологический класс – Евро-5, вентилятор с силиконовым маслом, панель защиты двигателя, рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	1 900
Максимальный крутящий момент, н/м	2 100
Коробка передач	МКПП HW25712XSTC+HW50 КОМ
Число передач	12 вперед, 2 назад
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска	Усиленные многолистовые рессоры спереди и сзади (11/11/12)
Рама	Двухслойная рама (8+8/300)
Сцепление	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем



Технические характеристики

Передний мост	VGD95, грузоподъемность – 9.5 тонн, саморегулирующийся рычаг передней оси
Задние мосты	MCP16ZG, грузоподъемность – 2 × 16 тонн, рычаг автоматической регулировки, дифференциальный замок между колесами дифференциальная блокировка между осями, передаточное число – 4.77
Шины	315/80R 22.5
Тормозная система	ABS(4S/4M), рычаг автоматической регулировки, система экстренного вызова, пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес – барабанные. Запасная тормозная система - каждый контур рабочей тормозной системы
Объем топливного бака, л	600
Кузов	Вид: U-образный Размер: 7 600×2 300×1 500 + 500 мм Дно – 7 мм, боковые борта – 6 мм Материал: K450m (500HB) Объем: 35 м ³ с надставкой Гидроподъемник: цилиндрический передний 4-179 Подгрев кузова выхлопными газами
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России), передняя и нижняя защита, сигнализация износа тормозов, звукой сигнал заднего хода, огнетушитель (2 кг), отопитель воздушный, брызговики, аккумулятор 240 АН, подогрев воздушной системы, холодный старт двигателя, электроподогрев, подогрев мочевины, дополнительная система очистки воздуха впускного коллектора (масляная ванна), дополнительная шумоизоляция, кнопка экстренного вызова, пакет для холодной зоны, высокий бампер



Характеристики кабины

Кабина

T5G-F, односпальная с кондиционером, электростеклоподъемники, ручная и электрическая интегральная подъемная система кабины, центральный замок, дистанционное управление открыванием дверей, зеркало заднего вида с электроподогревом, MP5/MP3, четырехстороннее видео

Сиденье

Водительское сиденье с пневматической подвеской (с подогревом и вентиляцией)

Цвет

Красный



Преимущества

Гарантийное обслуживание распространяется на все грузовые автомобили завода SINOTRUK

Возможность приобрести оригинальные запчасти при необходимости

Каждая деталь при покупке имеет индивидуальную упаковку и QR-код, считываемый любым мобильным устройством

Помощь наших инженеров при подборе запчастей

Все дилеры имеют необходимое диагностическое оборудование

Технические специалисты новых дилерских центров проходят специализированное обучение

Поставляем оригинальное масло, аккредитованное заводом SINOTRUK



Сервисные центры

Хабаровский край

«АСТ» группа компаний

г. Хабаровск, ул. Победы,
д. 69

☎ +7 (800) 222-36-58

✉ info@amurstroy.su

«СОНИКТРАНС»

с. Мирное, пер. Солнечный,
д. 6

☎ +7 (800) 511-73-86

✉ info@soniktrans.ru

«ДЛТС»

г. Хабаровск, ул. Трёхгорная,
д. 135

☎ +7 (421) 247-99-01

✉ mail@dltsdv.ru

Забайкальский край

«МБ ТРАК ЗАБАЙКАЛЬЕ»

г. Чита, ул. Геодезическая,
вл. 64, стр. 2

☎ +7 (914) 364-14-40

+7 (914) 528-44-43

✉ info@mb-zabaikalie.com

Республика Саха (Якутия)

Торговый дом «КАРАГИ»

г. Якутск, ул. Челюскина,
д. 37/6

☎ +7 (411) 244-93-29

✉ autocenter@kamazsakha.ru

«ВостокЕвроТехника»

г. Якутск, ул. Озерная,
д. 18/3

☎ +7 (914) 275-80-70

+7 (914) 275-90-70

✉ 758070@mail.ru

«ДЛТС-Нерюнгри»

г. Нерюнгри, 375-й км федеральной автодороги «Лена»

☎ +7 (411) 475-95-75

✉ neru@iveco-khv.ru

Курская область

«Спутник»

г. Курск, ул. Объездная, д. 7

☎ +7 (991) 331-73-21

✉ sale@sputnik.ltd

Челябинская область

«ЦЕНТР ПРОДАЖ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ»

п. Мирный, 31 километр, Территория СТО, 1/1, офис 204

☎ +7 (351) 750-89-89

✉ krv@tdgis.ru

«Миасс-Автомагистраль»

г. Миасс, ул. 60 лет Октября,
д. 19

☎ +7 (800) 333-17-27

✉ info@avtomagistral.ru

«Айрон Тракс»

г. Челябинск, ул. Енисейская,
д. 55Б

☎ +7 (351) 701-31-03

✉ trucks@ironargument.com

Красноярский край

«Карьерные машины»

г. Красноярск, ул. Затонская,
д. 62

☎ +7 (391) 290-62-61

+7 (391) 201-61-61

✉ info@km124.ru



Сервисные центры

Омская область

«Карьерные машины»

г. Омск, ул. 2-я Солнечная,
д. 49

☎ +7 (381) 220-91-72

✉ omsk@km124.ru

Ростовская область

«РостовТракСервис»

Аксайский район, х. Маяков-
ского, ул. Заводская, д. 45

☎ +7 (863) 333-36-03

✉ trucks@rts-rv.ru

Брянская область

«Йенгора»

Брянская область, Брянский р-н,
ул. Автотранспортная, д. 1

☎ +7 (902) 016-00-32

✉ bae32@bk.ru

Магаданская область

Торговый дом «КАРАГИ»

г. Магадан, Марчеканское
шоссе, д. 44

☎ +7 (413) 222-66-22

✉ karagi@karagi.ru

Пермская область

«Йенгора»

г. Пермь, ул. Устинова, д. 1Г

☎ +7 (902) 799-04-98

✉ bae32@bk.ru

Самарская область

«Конкордия-Авто»

р-н Красноярский, Обводная
города Самары, км 6-й, д. 7А

☎ +7 (846) 300-43-87

+7 (927) 733-35-31

✉ palkin@konkordia-auto.ru

Новосибирская область

«СолексАвто-Сибирь»

г. Новосибирск, ул. Петухова, д.
47/1

☎ +7 (383) 335-75-55

✉ sale@solexauto.ru

Республика Хакасия

«ДАЛЬНОБОЙЩИК»

Усть-Абаканский р-н, Сапогов-
ский сельсовет, 1-й Промышлен-
ный район, д. 2

☎ +7 (390) 226-38-34

✉ oleg72@gruz-gorod.ru

Сахалинская область

«Сахалин-ЗапчастьСервис»

г. Южно-Сахалинск,
ул. Шлакоблочная, д. 37

☎ +7 (424) 228-33-00

✉ info@kamaz-sakhalin.ru



Сервисные центры

Московская область

«Гарант Авто»

г. Королев, Ярославский проезд, д. 9А

☎ +7 (495) 989-95-70

✉ asv@garant-tehnika.ru

Тамбовская область

«Корпорация Малком»

д. Крутые Выселки,
ул. Промышленная, ст. 28

☎ +7 (475) 243-20-30

✉ malkom@malkom.org

Республика Башкортостан

«Техрешение»

Уфимский район, с. Zubovo,
ул. Электрозаводская, д. 14

☎ +7 (927) 337-82-85

✉ service@tehreshenie.com

Липецкая область

«Спутник»

г. Липецк, ул. Ангарская,
д. 26д/1

☎ +7 (939) 771-18-21

✉ sale@sputnik.ltd

Амурская область

«ДЛТС-Благовещенск»

г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 295

☎ +7 (416) 238-24-21

✉ blag@iveco-khv.ru



Сервисные центры

Приморский край

«ДЛТС-Спасск-Дальний»

г. Спасск-Дальний,
ул. Хабаровская, д. 50/16

☎ +7 (924) 130-86-46

✉ lykashuk@dltsdv.ru

«РЕНЕССАНС ГРУПП»

п. Михайловка, ул. Паровозная, д. 37

☎ +7 (924) 004-14-07

✉ belyaev@rengroup.ru

«ПТК»

г. Артем, ул. Гагарина, д. 51

☎ +7 (423) 279-09-14
+7 (984) 140-39-98

✉ office@ptk25.ru

«Восток-Техника»

г. Владивосток, ул. Солнечная, д. 12

☎ +7 (908) 448-80-00

✉ sitrak.vostok@gmail.com

«РЕНЕССАНС ГРУПП»

г. Артём, ул. Орджоникидзе, д. 15

☎ +7 (924) 004-14-07

✉ belyaev@rengroup.ru

«ФОРСАВТО»

пос. Угловое, г. Артем,
ул. Урбанского, д. 2Б

☎ +7 (984) 199-14-15
+7 (423) 200-06-21

✉ info@forsauto.com

Иркутская область

«Автоград»

г. Иркутск, ул. Блюхера, д. 12А

☎ +7 (395) 274-87-88
+7 (395) 262-22-24

✉ asa@sitrak-irk.ru

«Менталитет»

г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 209

☎ +7 (395) 268-00-80
+7 (964) 100-05-68
+7 (908) 777-85-99

✉ info@mentalitet.org

«Карьерные Машины»

г. Иркутск, ул. Тракторная, д. 1Б

☎ +7 (395) 248-70-79

✉ ikrutsk@km124.ru

Республика Татарстан

«Спецсостав»

г. Набережные Челны,
пр. Производственный, д. 44

☎ +7 (917) 258-57-33

✉ specsostav@mail.ru

«Автоника»

г. Набережные Челны,
Мензелинский тракт, 100

☎ +7 (804) 700-05-15

✉ avtonika.ooo@mail.ru

«КитАвто Сервис»

г. Набережные Челны, пр-т
Чулман, д. 8-146

☎ +7 (903) 342-11-11

✉ info@gkkitavto.ru